

Manual de instruções

Additional languages www.stahl-ex.com



Tomada de parede SolConeX, 16 A

Série 8570/11



Índice

1	Informações Gerais	2
1.1	Fabricante	2
1.2	Indicações com relação ao manual de instruções	3
1.3	Outros documentos	3
1.4	Conformidade com as normas e disposições	3
2	Explicação dos símbolos	
2.1	Símbolos do manual de instruções	
2.2	Avisos de advertência	4
2.3	Símbolos no aparelho ou no esquema de ligações	4
3	Indicações de segurança	5
3.1	Conservação do manual de instruções	5
3.2	Utilização segura	5
3.3	Conversões e alterações	5
4	Função e estrutura do aparelho	5
4.1	Função	
5	Dados técnicos	6
6	Transporte e armazenamento	7
7	Montagem e instalação	8
7.1	Indicações das dimensões / dimensões de fixação	8
7.2	Montagem / Desmontagem, posição de uso	10
7.3	Instalação	.11
8	Colocação em funcionamento	.13
9	Operação	13
10	Conservação, manutenção, reparo	14
10.1	Conservação	14
10.2	Manutenção	14
10.3	Reparo	15
10.4	Retorno	15
11	Limpeza	15
12	Eliminação	15
13	Acessórios e necas sobressalentes	15

1 Informações Gerais

1.1 Fabricante

R. STAHL Schaltgeräte GmbH Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Germany

Tel.: +49 7942 943-0 Fax: +49 7942 943-4333 Internet: www.stahl-ex.com



1.2 Indicações com relação ao manual de instruções

Nº de identificação: 210915 / 8570620300 Código de publicação: 2014-04-08·BA00·III·pt·05

Versão do hardware: n/a Versão do software: n/a

As instruções originais são a edição em inglês.

Elas são legalmente vinculantes em todos os assuntos jurídicos.

1.3 Outros documentos

 Ficha de dados/Data sheet Dispositivos de encaixe SolConeX & CES Outros idiomas, ver www.stahl-ex.com.

1.4 Conformidade com as normas e disposições

O equipamento está em conformidade com as seguintes normas:

- Diretriz 94/9/CE
- IEC 60079-0
- IEC 60079-1
- IEC 60079-7
- IEC 60079-11
- IEC 60309
- IEC 61241-0
- IEC 61241-1

Outras normas:

Ver certificados e declaração de conformidade CE: www.stahl-ex.com.

2 Explicação dos símbolos

2.1 Símbolos do manual de instruções

Símbolo	Significado
i	Dicas e recomendações para a utilização do dispositivo
	Perigos gerais
EX	Perigo devido a atmosfera explosiva
<u>A</u>	Perigo devido a partes sob tensão



2.2 Avisos de advertência

Cumprir obrigatoriamente as advertências, para minimizar o risco construtivo condicionado pela operação. As advertências estão estruturadas da seguinte forma:

- Palavra de sinalização: PERIGO, AVISO, CUIDADO, NOTA
- Tipo e fonte do perigo/dos danos
- Consequências do perigo
- · Tomada de contramedidas para evitar o perigo/os danos



PERIGO

Perigos para pessoas

A inobservância das instruções causa ferimentos graves ou morte.



AVISO

Perigos para pessoas

A inobservância das instruções pode causar ferimentos graves ou levar a morte.



CUIDADO

Perigos para pessoas

A inobservância das instruções pode conduzir a ferimentos mínimos ou leves em pessoas.

NOTA

Prevenção de danos

A inobservância das instruções pode conduzir a danos no aparelho e/ou o seu meio envolvente.

2.3 Símbolos no aparelho ou no esquema de ligações

Símbolo	Significado		
C € 05594E00	Marcação CE conforme diretriz atualmente em vigor.		
(Ex)	Aparelho autorizado conforme marcação para áreas potencialmente explosivas.		
15649E00	Entrada		
15648E00	Saída		



3 Indicações de segurança

3.1 Conservação do manual de instruções

- Ler atentamente o manual de instruções e conservar o mesmo no local de instalação do aparelho.
- Observar a documentação e os manuais de instruções dos aparelhos que serão conectados.

3.2 Utilização segura

- Ler e ter em atenção as instruções de segurança deste manual!
- Utilize o prensa cabos apenas correctamente e para o fim previsto.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos que resultem de uma utilização incorrecta ou inapropriada, bem como da inobservância deste manual de instruções.
- Antes da instalação e colocação em funcionamento, assegurar que o aparelho não apresenta danos.
- Os trabalhos no prensa cabos (instalação, conservação, manutenção, reparos) podem ser realizados apenas por pessoal devidamente autorizado e qualificado.
- Durante a instalação e a operação, é necessário ter em atenção as indicações (valores característicos e condições nominais de operação) nas placas de características e de identificação, assim como nas informações complementares existentes no aparelho, juntamente com os prensa-cabos.
- Em caso de condições de operação que sejam diferentes dos dados técnicos, é obrigatório consultar a R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

3.3 Conversões e alterações



AVISO

Perigo devido a conversões e alterações no aparelho! Proteção contra explosões em risco!

- Não converter ou alterar o aparelho.
- Não assumimos responsabilidade e garantia por danos, que ocorram devido a conversões e alterações.

4 Função e estrutura do aparelho



AVISO

Perigo devido a utilização para fins não previstos! Proteção contra explosões em risco!

 Utilizar o aparelho exclusivamente conforme as condições de operação estipuladas no manual de instruções.

4.1 Função

A tomada de parede 8570/11 é um equipamento eléctrico com protecção contra explosões. Ela destina-se à ligação de equipamentos eléctricos móveis e fixos, bem como à ligação de linhas ou de circuitos em áreas potencialmente explosivas. Está certificada para utilização em áreas potencialmente explosivas das zonas 1, 2, 21 e 22.



5 Dados técnicos

Proteção contra explosões

Global (IECEx)

Gás e poeira IECEx PTB 05.0023

Ex d e IIC T6 Ex d e [ia] IIC T6 Ex tD A21 IP66 T80°C

Europa (ATEX)

Gás e poeira PTB 03 ATEX 1227

Modelo especial com contactos auxiliares de segurança intrínseca

Il 2 G Ex d e [ia] IIC T6

Certificações e certificados

Comprovantes IECEx, ATEX, Brasil (INMETRO), China (China-Ex), Índia (PESO),

Canadá (CSA), Cazaquistão (TR), Coreia (KCs), Rússia (TR), Taiwan (ITRI), Ucrânia (TR), EUA (FM), Bielorússia (TR)

Certificados de registo GL

Dados técnicos

Dados elétricos

Tensão nominal de

operação

Contatos principais

comatos principale

Contatos auxiliares

Frequência

Tolerância de tensão Corrente nominal de

operação

Contatos principais

Contatos auxiliares

Capacidade

operacional nominal

máx. 690 V AC / máx. 110 V DC

máx. 500 V AC / máx. 110 V DC

0 ... 60 Hz, outras a pedido

-10 ... +6 %

16 A

máx. 6 A

Contatos principais:

AC-3: 690 V, 16 A

4 kW: 220 V / 230 V / 240 V

7,5 kW: 380 V / 400 V / 415 V / 500 V

11 kW: 600 V / 690 V DC-1: 110 V, 16 A

Contactos auxiliares:

AC-15: 500 V, máx. 1250 VA AC-15: 230 V, máx. 1380 VA

AC-12: 500 V, máx. 3000 VA

DC-13: 110 V, 110 W



Dados técnicos

Dados tecinicos	
Pré-fusível	
sem protecção térmica	16 A gG
com protecção térmica	35 A gG
Condições ambientais	
Temperatura ambiente	-30 +55 °C -50 °C a pedido (lubrificação interior com lubrificante de silicone)
Dados mecânicos	
Número de pinos	2 P + \(\displays \), 3 P + \(\displays \), 3 P + N + \(\displays \)
Contatos auxiliares	2 contactos auxiliares opcionais (LIG retardado, DESL adiantado)
Interruptor rotativo	Pode ser bloqueado na posição 0 e l.
Material	
Caixa	Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Tipo de proteção	IP66 conforme IEC/EN 60529
Tipo de conexão	Bornes roscados
Bornes de ligação	
Contactos principais	2 x 1,5 6 mm ² unifilar 2 x 1,5 4 mm ² flexível
Contactos auxiliares	2 x 0,5 2,5 mm ² unifilar/flexível
Peso	8570/11-3 1,12 kg
	8570/11-4 1,35 kg
	8570/11-5 1,45 kg
Vida útil	5000 ciclos de comutação (eléctricos e mecânicos)
Binário de aperto	Bornes: 1,2 Nm Tampa do terminal de conexão da tomada de parede: máx. 1,8 Nm
Prensa cabos	
Tamanho da fixação	7 17 mm
Entrada de cabos	1 x M25 x 1,5
	(posicionamento no topo ou na lateral, dependendo do pedido)
	Opcional: em cima máx. 2 x M25 x 1,5; em alternativa também com tampão de fechamento ou entradas metálicas
Plugues tampão	1 x M25 x 1,5

Para outros dados técnicos, ver www.stahl-ex.com.

6 Transporte e armazenamento


- Apenas transportar e armazenar o aparelho na embalagem original.
- Armazenar o aparelho em um local seco (nenhuma condensação) e e não sujeito a vibrações.
- · Não lançar o aparelho.




7 Montagem e instalação

7.1 Indicações das dimensões / dimensões de fixação

Desenho dimensional (todas as medidas em mm [polegadas]) - Reservado o direito a alterações






8570/11-3..

8570/11-4.. e 8570/11-5..

Disposição das tomadas com contactos de segurança

Posição: posição da hora, vista: lado frontal da tomada




Exemplo: posição da hora



380 ... 415 V = 6 h

Disposição das tomadas com contactos e designações dos bornes



3 P + \(\frac{1}{2} \)



8570/11-3..

8570/11-4..

8570/11-5..

Disposição das tomadas com contactos e designações dos bornes na posição 6h (vista frontal da ficha nas tomadas de contacto)

Cor de identificação e disposição das tomadas com contactos e designações dos bornes

Número de pólos*	Frequência [Hz]	Tensão [V]	Cor de identificação	Posição da tomada com contactos de segurança
8570/11-3	50 e 60	100 130	amarelo	4 h
2 P +	50 e 60	200 250	azul	6 h
	60	277 ¹⁾	cinza claro	5 h
	50 e 60	380 415	vermelho	9 h
	50 e 60	480 500	preto	7 h
	> 300 500 ²⁾	> 50	verde	2 h
	DC	> 50 110	cinza claro	3 h
8570/11-4	50 e 60	100 130	amarelo	4 h
3 P +	50 e 60	200 250	azul	9 h
	50 e 60	380 415	vermelho	6 h
	50	380	vermelho	3 h
	60	440 460 ¹⁾	vermelho	11 h
	50 e 60	480 500	preto	7 h
	50 e 60	600 690	preto	5 h
	100 300 ²⁾	> 50	verde	10 h
	> 300 500 ²⁾	> 50	verde	2 h
8570/11-5	50 e 60	57/100 75/130	amarelo	4 h
3 P + N +	50 e 60	120/208 144/250	azul	9 h
	50 e 60	200/346 240/415	vermelho	6 h
	50	230/400	vermelho	3 h
	60	250/440 265/460 ¹⁾	vermelho	11 h
	50 e 60	277/480 288/500	preto	7 h
	50 e 60	347/600 400/690	preto	5 h

^{*} Todos os números de pólos: todas as tensões de funcionamento nominal não abrangidas por outras disposições e/ou frequências têm a posição da tomada com contactos de segurança 1 h. Cor de identificação e disposição referentes à slot de polarização para diferentes tensões e frequências, de acordo com a IEC 60309-2



¹⁾ Essencialmente para instalações em navios

²⁾ Frequências ≥ 100 Hz originam um comportamento de aquecimento mais elevado. Este tem de ser compensado através da temperatura ambiente máx. ≤ 40 °C, classe de temperatura T5 ou da redução de corrente para 12 A.

7.2.1 Montagem



Ao ar livre, equipar a caixa com tecto ou parede de protecção.

Posição de uso

Tampa dobrável para baixo, terminal de conexão para cima.

 Fixar a tomada de parede com quatro parafusos a uma parede na posição de uso vertical



Os furos de fixação estão representados por furos ovais. É assim possível uma compensação de montagem vertical e horizontal.

Montagem dos contactos auxiliares



- Abrir a caixa.
- Encaixar os contactos auxiliares na ranhura esquerda ou direita. É possível o equipamento duplo.
- Fechar a caixa.



10

7.3 Instalação



AVISO

Perigo devido a peças condutoras de tensão!

Risco de ferimentos graves!

- Desconectar da fonte de tensão.
- Proteger as ligações da ativação não autorizada.



PERIGO

Perigo de explosão!

Risco de lesões e danos materiais!


- Assegurar a selecção adequada dos condutores, de forma a que as temperaturas máximas permitidas dos condutores não sejam ultrapassadas.
- Em caso de utilização de terminais de ilhós, aplicá-los com uma ferramenta apropriada.
- Ter em atenção a capacidade de isolamento e as distâncias de separação entre circuitos de segurança intrínseca e não intrínseca, de acordo com a EN 60079-14, secção 12.
- Utilizar apenas entradas de cabos e tampões de fechamento certificados, examinados em separado e com certificado de exame CE de tipo.
- O isolamento do condutor deve chegar até ao borne.
- O condutor não pode ser danificado (por ex. entalhado) ao ser descarnado.
- · Ligar essencialmente o condutor de protecção.



Em cada borne de ligação podem ser instalados dois condutores. O material e a secção do condutor têm de ser iguais. Os condutores podem ser conectados sem medidas de preparação especiais.




	Dimensões [mm]	
	Α	В
Contactos	180	10
principais		
Contactos	180	6
auxiliares		
Contactos	20	6
auxiliares Ex i		



- Abrir a caixa.
- Introduzir o cabo no terminal de conexão pela entrada de cabos.
- Introduzir as linhas nos bornes correspondentes e prendê-las (binário de aperto, ver capítulo "Dados técnicos"). As extremidades das linhas desencapadas têm de encontrar-se totalmente por baixo do borne.
- Verificar o posicionamento fixo dos condutores.
- Alinhar as linhas (os pontos de conexão não podem ficar sob tensão).
- Apertar firmemente a(s) entrada(s) de cabos.
- Fechar a caixa.
 Binário de aperto, ver capítulo
 "Dados técnicos"

Instalação contactos auxiliares



- Abrir a caixa.
- Introduzir o cabo no terminal de conexão pela entrada de cabos.
- Desbloquear os bornes sem parafusos com uma chave de fendas (2) (corte 06 x 3,5 forma A conforme a DIN 5264 ou ISO 2380-1).
- Introduzir as linhas nos bornes sem parafusos correspondentes e prendê-las (3). As extremidades das linhas desencapadas têm de encontrar-se totalmente no borne.
- Alinhar as linhas (os pontos de conexão não podem ficar sob tensão).
- Apertar firmemente a(s) entrada(s) de cabos.
- Fechar a caixa.
 Binário de aperto, ver capítulo
 "Dados técnicos"



8 Colocação em funcionamento



AVISO

Verificar o aparelho antes do comissionamento!

Proteção contra explosões em risco!

- Antes da colocação em funcionamento, observar as prescrições de controle nas disposições nacionais em vigor para manter a proteção contra explosões.
- Verificar o aparelho antes da colocação em funcionamento quanto à instalação e funcionamento correto.

Antes da colocação em funcionamento, garantir:

- Controlar a montagem e a instalação.
- A caixa não deve apresentar danos.
- Eventualmente retirar elementos estranhos.
- Eventualmente limpar o terminal de ligação.
- Controlar se os cabos foram introduzidos correctamente.
- Verificar se todos os parafusos e porcas estão bem apertados.
- Verificar se todas as entradas de linhas e tampões de fechamento estão bem apertados.
- Controlar se todos os condutores estão bem apertados.
- Ter em consideração a tensão de rede.
- Isolar os prensa cabos não utilizados com tampões homologados conforme a Directiva 94/9/CE ou IEC e as perfurações não utilizadas com tampões de fechamento homologados conforme a Directiva 94/9/CE ou IEC.
- · Utilizar apenas no estado totalmente montado.



O processo de activação e desactivação tem de ser realizado rapidamente e na totalidade.

Uma posição de comutação entre 0 e I (ON e OFF) deve ser evitada.

9 Operação



A tomada de parede só pode ser operada no estado completamente montado.



A tomada de parede só pode ser ligada com o conector inserido. Com o conector retirado, fechar a tampa dobrável com o anel de baioneta.

Só podem ser utilizados conectores do tipo 8570/12 e 8575/12 da empresa R. STAHL.



10 Conservação, manutenção, reparo



AVISO

Trabalhos não autorizados no aparelho!

Perigo de ferimentos e de danos materiais!

 Os trabalhos no aparelho devem ser realizados exclusivamente por pessoal devidamente autorizado e instruído.

10.1 Conservação

- Consultar o tipo e abrangência das verificações nas respectivas normas e regulamentos nacionais.
- Ajustar os intervalos de verificação às condições de operação.

Durante a conservação do aparelho verificar, no mínimo, os seguintes pontos:

- · Fixação firme dos cabos,
- Caixa, vedações e superfície dos pinos dos conectores quanto a danos,
- · Fichas relativamente a sujidades,
- Observação das temperaturas admissíveis segundo IEC/EN 60079-0,
- · Funcionamento conforme o previsto.

10.2 Manutenção



AVISO

Perigo devido a peças condutoras de tensão!

Risco de ferimentos graves!

- Desconectar da fonte de tensão.
- Proteger as ligações da ativação não autorizada.



PERIGO

Perigo devido a contactos com defeito!

Risco de lesões e danos materiais!

 Após cada curto-circuito no circuito eléctrico do interruptor, substituir todo o flange da tomada, uma vez que o estado dos contactos não pode ser verificado com os equipamentos hermeticamente selados.



Observar as disposições nacionais em vigor no país de utilização.



10.3 Reparo



PERIGO

Perigo devido a manutenção/reparo inadequado! Proteção contra explosões em risco!

 Os reparos no aparelho devem ser efetuadas apenas pela R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

10.4 Retorno

Para o reenvio em caso de reparo/assistência utilizar o formulário "Cupon de assistência". Na página da internet "www.stahl-ex.com" no menu "Download > Assistência ao cliente":

- Baixar e preencher o cupon de assistência.
- Enviar o aparelho juntamente com o cupon de assistência na embalagem original para a R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

11 Limpeza

- Limpe o dispositivo usando somente um pano, escova, aspirador ou itens semelhantes.
- Ao limpar com um pano umedecido, use água ou agentes de limpeza suaves, não abrasivos e que não provoquem riscos.
- Não use detergentes ou solventes agressivos.
- Evitar a entrada de água e de agentes de limpeza nas tomadas com contactos.

12 Eliminação

- Observar as prescrições nacionais e locais em vigor e as disposições legais para o descarte.
- Encaminhar os materiais separados para a reciclagem.
- Garantir um descarte amigo do ambiente de todos os componentes conforme as disposições legais.

13 Acessórios e peças sobressalentes

NOTA

Usar apenas acessórios e peças de reposição originais da R. STAHL Schaltgeräte GmbH.



Acessórios e peças de reposição, ver ficha de dados na homepage www.stahl-ex.com.



EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity Déclaration de Conformité CE



R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany erklärt in alleiniger Verantwortung, declares in its sole responsibility, déclare sous sa seule responsabilité,

dass das Produkt:Steckvorrichtungthat the product:Plug and socketque le produit:Prise de courant

Typ(en), type(s), type(s): 8570/1*-***

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt. is in conformity with the requirements of the following directives and standards. est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.

Richtlinie(n Directive(s) Directive(s)		Norm(en) Standard(s) Norme(s)	
94/9/EG: 94/9/EC: 94/9/CE:	ATEX-Richtlinie ATEX Directive Directive ATEX	EN 60079-0:2012 EN 60079-1:2007 EN 60079-7:2007 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2009	
Kennzeichnung, marking, marquage:		II 2 G Ex d e IIC T6 Gb (Ex) II 2 G Ex d e [ia Ga] IIC T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	C€ 0158
EG-Baumusterprüfbescheinigung: EC Type Examination Certificate: Attestation d'examen CE de type:		PTB 03 ATEX 1227 (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Gern	many, NB0102)
Produktnormen nach Niederspannungsrichtlinie: Product standards according to Low Voltage Directive:		EN 60309-1:1999+A1:2007+A2:2012 EN 60309-2:1999+A1:2007+A2:2012	

EN 60309-4:2007+A1:2012

Nicht zutreffend nach Artikel 1, Absatz 3.

Not applicable according to article 1, paragraph 3.

Non applicable selon l'article 1, paragraphe 3.

Spezifische Merkmale und Bedingungen für den Einbau siehe Betriebsanleitung. Specific characteristics and how to incorporate see operating instructions. Caractéristiques et conditions spécifiques pour l'installation voir le mode d'emploi.

Normes des produit pour la Directive Basse Tension:

2004/108/EG: EMV-Richtlinie

2004/108/EC: EMC Directive

2004/108/CE: Directive CEM

Waldenburg, 2014-09-19

Ort und Datum Place and date Lieu et date

CO 0 00 0 0 0 0

Steffen Buhl Leiter Entwicklung Schaltgeräte

Director R&D Switchgear Directeur R&D Appareillage i.V.

J.-P. Rückgauer
Leiter Qualitätsmanagement
Director Quality Management
Directeur Assurance de Qualité

F-4174-601 01/2011 STMZ 8570602020-03